

Трубы металлопластиковые Рех-АI-Рех, Рех-АI-Рерт и фитинги

[Водорозетка латунь уст Дн26x3/4" пресс ВР для мп Н=53мм Сомар 771JDX/7471GW2634](#)

[Гильза сталь нерж Дн16 пресс Сомар 7500W16/790BXX](#)

[Гильза сталь нерж Дн32 пресс Сомар 790KXX/750032](#)

[Муфта PPSU Дн20x20 пресс для мп Сомар 9270W20](#)

[Муфта PPSU редукц Дн20x16 пресс для мп Сомар 9240W2016/P240L2016](#)

[Муфта PPSU редукц Дн26x16 пресс для мп Сомар 9240W2616/P240L2616](#)

[Муфта PPSU редукц Дн26x20 пресс для мп Сомар 9240W2620/P240L2620](#)

[Муфта латунь Дн16x1/2" пресс нак/г Сомар 762BCX/7359GW1612](#)

[Муфта латунь Дн16x16 пресс для мп Сомар 745BXX/7270W16](#)

[Муфта латунь Дн16x3/4" пресс евроконус Сомар 763BDX/7359GEW1634](#)

[Муфта латунь Дн16x3/4" пресс нак/г Сомар 762BDX/7359GW1634](#)

[Муфта латунь Дн20x1/2" пресс нак/г Сомар 762ECX/7359GW2012](#)

[Муфта латунь Дн20x20 обжим для мп Сомар 9461051](#)

[Муфта латунь Дн20x20 пресс для мп Сомар 745EXX/7270W20](#)

[Муфта латунь Дн20x3/4" пресс евроконус Сомар 763EDX/7359GEW2034](#)

[Муфта латунь Дн20x3/4" пресс нак/г Сомар 762EDX/7359GW2034](#)

[Муфта латунь Дн26x1" пресс нак/г Сомар 762JEX-02/7359GW261](#)

[Муфта латунь Дн26x26 обжим для мп Сомар 9461078](#)

[Муфта латунь Дн26x26 пресс для мп Сомар 745JXX/7270W26](#)

[Муфта латунь Дн26x3/4" пресс нак/г Сомар 762JDX/7359GW2634](#)

[Муфта латунь Дн32x32 обжим для мп Сомар 9461096](#)

[Муфта латунь Дн32x32 пресс для мп Сомар 745KXX/7270W32](#)

[Муфта латунь переходн Дн20x16 обжим для мп Сомар 94615131](#)

[Муфта латунь переходн Дн20x16 пресс для мп Сомар 740EBX/7240W2016](#)

[Муфта латунь переходн Дн20x26 обжим для мп Сомар 94617851](#)

[Муфта латунь переходн Дн26x16 пресс для мп Сомар 740JBX/7240W2616](#)

[Муфта латунь переходн Дн26x20 пресс для мп Сомар 740JEX/7240W2620](#)

[Муфта латунь переходн Дн32x16 пресс для мп Сомар 740KBX-02](#)

[Муфта латунь переходн Дн32x20 пресс для мп Сомар 740KEX/7240W3220](#)

[Муфта латунь переходн Дн32x26 пресс для мп Сомар 740KJX/7240W3226](#)

[Соединитель латунь Дн16x1/2" обжим ВР для мп Сомар 9462314](#)

[Соединитель латунь Дн16x1/2" пресс ВР для мп Сомар 746BCX/7270GW1612](#)

[Соединитель латунь Дн16x1/2" пресс НР для мп Сомар 742BCX/7243GW1612](#)

[Соединитель латунь Дн16x3/4" обжим ВР для мп Сомар 9462316](#)

[Соединитель латунь Дн16х3/4" обжим НР для мп Сопар 9460316](#)

[Соединитель латунь Дн20х1/2" обжим ВР для мп Сопар 9462514](#)

[Соединитель латунь Дн20х1/2" обжим НР для мп Сопар 9460514](#)

[Соединитель латунь Дн20х1/2" пресс ВР для мп Сопар 746ECX/7270GW2012](#)

[Соединитель латунь Дн20х1/2" пресс НР для мп Сопар 742ECX/7243GW2012](#)

[Соединитель латунь Дн20х3/4" обжим ВР для мп Сопар 9462516](#)

[Соединитель латунь Дн20х3/4" пресс ВР для мп Сопар 746EDX/7270GW2034](#)

[Соединитель латунь Дн20х3/4" пресс НР для мп Сопар 742EDX/7243GW2034](#)

[Соединитель латунь Дн26х1" обжим ВР для мп Сопар 9462788](#)

[Соединитель латунь Дн26х1" пресс ВР для мп Сопар 746JEX/7270GW261](#)

[Соединитель латунь Дн26х1" пресс НР для мп Сопар 742JEX/7243GW261](#)

[Соединитель латунь Дн26х3/4" обжим ВР для мп Сопар 9462786](#)

[Соединитель латунь Дн26х3/4" обжим НР для мп Сопар 9460786](#)

[Соединитель латунь Дн26х3/4" пресс ВР для мп Сопар 746JDX/7270GW2634](#)

[Соединитель латунь Дн26х3/4" пресс НР для мп Сопар 742JDX/7243GW2634](#)

[Соединитель латунь Дн32х1" обжим ВР для мп Сопар 9462968](#)

[Соединитель латунь Дн32х1" обжим НР для мп Сопар 9460968](#)

[Соединитель латунь Дн32х1" пресс ВР для мп Сопар 746KEX/7270GW321](#)

[Соединитель латунь Дн32х1" пресс НР для мп Сопар 742KEX/7243GW321](#)

[Тройник PPSU Дн16х16х16 пресс для мп Сопар 9130W16/P130L16](#)

[Тройник PPSU Дн16х26х20 пресс для мп Сопар P130RL202616](#)

[Тройник PPSU Дн20х20х20 пресс для мп Сопар 9130W20/P130L20](#)

[Тройник PPSU Дн26х26х26 пресс для мп Сопар 9130W26/P130L26](#)

[Тройник PPSU редуц Дн20х16х20 пресс для мп Сопар 9130RW201620](#)

[Тройник латунь Дн16х16х16 обжим для мп Сопар 9467031](#)

[Тройник латунь Дн16х16х16 пресс для мп Сопар 730BXX/7130W16](#)

[Тройник латунь Дн20х20х20 обжим для мп Сопар 9467051](#)

[Тройник латунь Дн20х20х20 пресс для мп Сопар 730EXX/7130W20](#)

[Тройник латунь Дн26х26х26 обжим для мп Сопар 9467078](#)

[Тройник латунь Дн26х26х26 пресс для мп Сопар 730JXX/7130W26](#)

[Тройник латунь Дн32х32х32 обжим для мп Сопар 9467096](#)

[Тройник латунь Дн32х32х32 пресс для мп Сопар 730KXX/7130W32](#)

[Тройник латунь переходн Дн16х1/2"х16 обжим ВР для мп Сопар 9469314](#)

[Тройник латунь переходн Дн16х1/2"х16 обжим НР для мп Сопар 9468314](#)

[Тройник латунь переходн Дн16х1/2"х16 пресс ВР для мп Сопар 731BCB-02/7130GW161216](#)

[Тройник латунь переходн Дн16x1/2"x16 пресс НР для мп Comar 734BCB-02/7132GW161216](#)

[Тройник латунь переходн Дн16x16x20 обжим для мп Comar 9467513131](#)

[Тройник латунь переходн Дн16x20x16 пресс для мп Comar 733BEB/7130RW162016](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x1/2"x20 обжим ВР для мп Comar 9469514](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x1/2"x20 обжим НР для мп Comar 9468514](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x1/2"x20 пресс ВР для мп Comar 731ECE/7130GW201220](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x1/2"x20 пресс НР для мп Comar 734ECE/7132GW201220](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x16x16 пресс для мп Comar 733EBB/7130RW201616](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x16x20 обжим для мп Comar 9467513151](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x16x20 пресс для мп Comar 733EBE/7130RW201620](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x20x16 обжим для мп Comar 9467515131](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x20x16 пресс для мп Comar 733EEB/7130RW202016](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x26x20 пресс для мп Comar 733EJE/7130RW202620](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x3/4"x20 обжим ВР для мп Comar 9469516](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x3/4"x20 обжим НР для мп Comar 9468516](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x3/4"x20 пресс ВР для мп Comar 731EDE/7130GW203420](#)

[Тройник латунь переходн Дн20x3/4"x20 пресс НР для мп Comar 734EDE-02](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x1"x26 пресс ВР для мп Comar 731JEJ-02](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x1"x26 пресс НР для мп Comar 734JEJ/7132GW26126](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x1/2"x26 обжим НР для мп Comar 9468784](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x1/2"x26 пресс ВР для мп Comar 731JCJ/7130GW261226](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x16x16 пресс для мп Comar 733JBB/7130RW261616](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x16x20 пресс для мп Comar 733JBE/7130RW261620](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x16x26 обжим для мп Comar 9467783178](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x16x26 пресс для мп Comar 733JBJ/7130RW261626](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x20x16 пресс для мп Comar 733JEB/7130RW262016](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x20x20 обжим для мп Comar 9467785151](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x20x20 пресс для мп Comar 733JEE/7130RW262020](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x20x26 обжим для мп Comar 9467785178](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x20x26 пресс для мп Comar 733JEJ/7130RW262026](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x26x16 пресс для мп Comar 733JJB/7130RW262616](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x26x20 пресс для мп Comar 733JJE/7130RW262620](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x3/4"x26 обжим ВР для мп Comar 9469786](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x3/4"x26 обжим НР для мп Comar 9468786](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x3/4"x26 пресс ВР для мп Comar 731JDJ/7130GW263426](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x3/4"x26 пресс НР для мп Comar 734JDJ/7132GW263426](#)

[Тройник латунь переходн Дн26x32x26 пресс для мп Comar 733JKJ-02](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x1 1/4"x32 пресс ВР для мп Comar 731KFK](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x1"x32 обжим НР для мп Comar 9468968](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x1"x32 пресс НР для мп Comar 734KEK/7132GW32132](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x1/2"x32 пресс ВР для мп Comar 731KCK/7130GW321232](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x16x32 пресс для мп Comar 733KBK/7130RW321632](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x20x32 пресс для мп Comar 733KEK/7130RW322032](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x26x26 пресс для мп Comar 733KJJ/7130RW322626](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x26x32 обжим для мп Comar 9467967896](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x26x32 пресс для мп Comar 733KJK/7130RW322632](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x3/4"x32 пресс НР для мп Comar 734KDK-02](#)

[Тройник латунь переходн Дн32x32x26 пресс для мп Comar 733KKJ/7130RW323226](#)

[Тройник латунь угл Дн16x1/2"x16 пресс ВР с креплением Comar 770BCB/7471DGW161216](#)

[Тройник латунь уст Дн16x1/2"x16 обжим ВР для мп Comar 946631431](#)

[Тройник латунь уст Дн20x1/2"x20 пресс ВР с креплением Comar 770ECE/7471DGW201220](#)

[Труба PERT-AL-PERT мп Дн16x2,0 Py10 Betaskin/MULTISKIN2 95C бухта 200м Comar B212002006-2](#)

[Труба PERT-AL-PERT мп Дн20x2,0 Py10 Betaskin/MULTISKIN2 95C бухта 100м Comar B212004001-2](#)

[Труба PERT-AL-PERT мп Дн26x3,0 Py10 Betaskin/MULTISKIN2 95C бухта 50м Comar B212005001](#)

[Труба PERT-AL-PERT мп Дн32x3,0 Py10 Betaskin/MULTISKIN2 95C бухта 50м Comar B212006001](#)

[Труба PEX-AL-PEX мп Дн16x2,0 Py10 Multiskin 95C бухта 200м Comar B112002003](#)

[Труба PEX-AL-PEX мп Дн20x2,0 Py10 Multiskin 95C бухта 100м Comar B112004001](#)

[Труба PEX-AL-PEX мп Дн26x3,0 Py10 Multiskin 95C бухта 50м Comar B112005001](#)

[Труба PEX-AL-PEX мп Дн32x3,0 Py10 Multiskin 95C бухта 50м Comar B112006001](#)

[Угольник PPSU Дн16x16 пресс для мп Comar 9090W16](#)

[Угольник PPSU Дн20x20 пресс для мп Comar 9090W20](#)

[Угольник латунь Дн16 обжим для мп Comar 9463031](#)

[Угольник латунь Дн16 пресс для мп Comar 720BXX/7090W16](#)

[Угольник латунь Дн20 обжим для мп Comar 9463051](#)

[Угольник латунь Дн20 пресс для мп Comar 720EXX/7090W20](#)

[Угольник латунь Дн26 обжим для мп Comar 9463078](#)

[Угольник латунь Дн26 пресс для мп Comar 720JXX/7090W26](#)

[Угольник латунь Дн32 обжим для мп Comar 9463096](#)

[Угольник латунь Дн32 пресс для мп Comar 720KXX/7090W32](#)

[Угольник латунь переходн Дн16x1/2" обжим ВР для мп Comar 9465314](#)

[Угольник латунь переходн Дн16x1/2" обжим НР для мп Comar 9464314](#)
[Угольник латунь переходн Дн16x1/2" пресс ВР для мп Comar 722BCX2/7090GW1612](#)
[Угольник латунь переходн Дн16x1/2" пресс НР для мп Comar 726BCX/7092GW1612](#)
[Угольник латунь переходн Дн16x3/4" обжим ВР для мп Comar 9465316](#)
[Угольник латунь переходн Дн20x1/2" обжим ВР для мп Comar 9465514](#)
[Угольник латунь переходн Дн20x1/2" обжим НР для мп Comar 9464514](#)
[Угольник латунь переходн Дн20x1/2" пресс ВР для мп Comar 722ECX/7090GW2012](#)
[Угольник латунь переходн Дн20x1/2" пресс НР для мп Comar 726ECX/7092GW2012](#)
[Угольник латунь переходн Дн20x3/4" обжим ВР для мп Comar 9465516](#)
[Угольник латунь переходн Дн20x3/4" обжим НР для мп Comar 9464516](#)
[Угольник латунь переходн Дн20x3/4" пресс ВР для мп Comar 722EDX/7090GW2034](#)
[Угольник латунь переходн Дн20x3/4" пресс НР для мп Comar 726EDX/7092GW2034](#)
[Угольник латунь переходн Дн26x1" обжим ВР для мп Comar 9465788](#)
[Угольник латунь переходн Дн26x1" обжим НР для мп Comar 9464788](#)
[Угольник латунь переходн Дн26x3/4" обжим ВР для мп Comar 9465786](#)
[Угольник латунь переходн Дн26x3/4" обжим НР для мп Comar 9464786](#)
[Угольник латунь переходн Дн26x3/4" пресс ВР для мп Comar 722JDX/7090GW2634](#)
[Угольник латунь переходн Дн26x3/4" пресс НР для мп Comar 726JDX/7092GW2634](#)
[Угольник латунь переходн Дн32x1" обжим ВР для мп Comar 9465968](#)
[Угольник латунь переходн Дн32x1" обжим НР для мп Comar 9464968](#)
[Угольник латунь переходн Дн32x1" пресс ВР для мп Comar 722KEX/7090GW321](#)
[Угольник латунь переходн Дн32x1" пресс НР для мп Comar 726KEX/7092GW321](#)
[Угольник латунь уст Дн16x1/2"x53 пресс ВР двойной Comar 784BCE/7507W1612](#)
[Угольник латунь уст Дн16x1/2" обжим ВР для мп Comar 9466314](#)
[Угольник латунь уст Дн16x1/2" пресс ВР для мп Н=53мм Comar 771BCX/7471GW1612](#)
[Угольник латунь уст Дн20x1/2" обжим ВР для мп Comar 9466514](#)
[Угольник латунь уст Дн20x1/2" пресс ВР для мп Н=53мм Comar 771ECX/7471GW2012](#)
[Угольник латунь уст Дн20x1/2"x53 пресс ВР двойной Comar 784ECE/7507W2012](#)
[Угольник латунь уст Дн20x3/4" пресс ВР для мп Н=45мм Comar 771EDX/7471GW2034](#)

Узлы и клапаны для радиаторов

Гарнитура ниж/подкл Ду15 Comar 920105

Клапан запорн Ду15 угл Comar 428204

[Клапан запорн Ду20 прям Comar 429206](#)

[Клапан запорн Ду20 угл Comar 428206](#)

[Клапан ручной Ду15 прям Сопар 419204](#)

[Клапан ручной Ду15 угл Сопар 418204](#)

[Клапан ручной Ду20 прям Сопар 419206](#)

[Клапан ручной Ду20 угл Сопар 418206](#)

Клапан ручной Focus Ду15 прям с одинарной настройкой Сопар 499104

[Клапан термостатическ Ду15 прям M28x1,5 Сопар R809604](#)

[Клапан термостатическ Ду15 угл M28x1,5 Сопар 808604](#)

Клапан термостатическ Ду20 прям M28x1,5 Сопар 809606

[Клапан термостатическ Ду20 угл M28x1,5 Сопар 808606](#)

[Трубка L=300мм для подключения радиатора Ду16 Сопар 724BCG/7090LW162](#)

[Элемент термостатическ SENSITY жидк M28x1,5 Сопар R110000](#)